




APRAMO® NESTT STROLLER

安途美 NESTT 儿童推车

- 适用于 0 - 15 KG (从出生至约 36 个月) 的儿童



APRAMO UK LTD
www.apramo.com

中国大陆地区总代理：宁波高新区宜科佳捷科技有限公司
地址：宁波市高新区光华路 299 弄 C16 号楼 6 楼
服务电话：4008-954-998

制造商 / 生产商：中山市宝晟婴童用品有限公司
地址：广东省中山市东升镇茂华路 37 号
联系方式：86-760-22228018

ITEM-035

型号：BT-516

感谢您选择购买我们的安途美 Nestt 儿童推车，我们非常荣幸能成为您出行路上的珍贵陪伴。为确保带给您的孩子全面的保护，请务必按照本说明书的描述正确安装及使用本儿童推车。如果在安装使用过程中有任何问题，请随时联系生产商或当地经销商。

请在开始使用前仔细阅读本使用说明书并熟悉儿童推车。

目录

1. 警告	02 - 03
2. 产品概述	04
3. 安装前轮	05
4. 展开推车	05
5. 刹车的使用	05
6. 前轮定向锁的使用	06
7. 磁吸扣具的使用	06
8. 调节座椅椅背角度	06
9. 可视天窗的用途	07
10. 透气网窗的使用	07
11. 脚踏调节	07
12. 前置扶手的使用	07
13. 储物篮	08
14. 移除前轮	08
15. 收折推车	08
16. 维护与保养	09

1. 警告

警告!





使用者及监护人在使用前请仔细阅读本说明书并且请妥善保存供以后参照，如果不按照本说明书可能会影响儿童的安全。

- 儿童乘坐时，看护人不要离开。
- 儿童乘坐时，不可将整个推车往上提。
- 儿童乘坐时，不允许进行椅背角度调节。
- 儿童乘坐时，安全带必须正确的扣合及使用。
- 请勿让儿童在推车上站立。
- 请勿在手把上悬挂任何提袋或放置任何物品，以免影响推车的稳定性。
- 使用推车前确保所有锁定装置都已处于锁定状态。
- 推车处于停泊状态时，请务必确保刹车处于锁定状态。
- 当调整推车上任何可活动配件时，必须要确定儿童的肢体与推车保持安全距离。
- 超载或不正确的折叠，以及使用不正确的零配件，都可能造成推车损坏故障。
- 禁止在楼梯间，高低不平地带等易翻车场合使用本推车。
- 为避免窒息，塑料包装袋需远离儿童。
- 切勿近火。
- 置物篮内请勿放置超过 3 公斤的物品。
- 承载儿童请勿超过 15 公斤。
- 适用年龄：0 - 36 个月。


- 座位模式下（指靠背与座位角度小于 150 度时），该推车不适合 6 个月以下儿童使用。
- 本产品不能使用非本厂的任何配件，该产品需成人组装。
- 说明书图片仅为参考，请以收到的实车为准。
- 本司保留对产品进一步改进完善的权利。

2. 产品概述



3. 安装前轮



- 1) 打开包装取出推车及其零部件。
- 2) 将前轮 (14) 对准插槽插入，轻摇确认是否安装正确。01
- 3) 对另一个前轮 (14) 重复此操作。



4. 展开推车

警告！展开推车时，确保儿童的肢体与推车保持安全距离，推车的活动部件不会接触到儿童。使用前，请确保前轮已正确安装。


- 1) 确保前轮 (14) 已正确安装。
- 2) 提起推车把手 (01) 向上拉开，再将推车向前用力一甩，即可打开推车。02
- 3) 听到“咔哒”一声，此时推车是完全打开状态。03



5. 刹车的使用

警告！当推车处于静止状态时，刹车踏板 (16) 应处于锁定状态。不要让你的孩子处于无人看管的状态。请勿将儿童乘坐中的推车停留在不平稳或倾斜的路面上，即使刹车处于锁定状态。

- 1) 刹车：用脚踩下右后轮旁的刹车踏板 (16)。04
- 2) 解除刹车：用脚抬起刹车踏板 (16)。04



6. 前轮定向锁的使用







- 1) 锁定方向：将前轮定向锁 (13) 向下推。05
- 2) 解除锁定：将前轮定向锁 (13) 向上拨。05

7. 磁吸扣具的使用

- 1) 打开磁吸扣具 (06)：按下卡扣两侧按钮即可。06
- 2) 扣上磁吸扣具 (06)：将卡扣的锁舌合拢后对准卡槽，即可自动上锁。07 08
- 3) 根据儿童的身材尺寸调节安全带的肩带与胯带部分。

8. 调节座椅椅背角度

- 1) 向下调节：单手轻拉椅背调节拉手 (08)，将座椅椅背向下放倒。09
- 2) 向上调节：一只手抬起座椅椅背到想要的位置，另一只手拉动椅背调节织带 (09) 到最紧状态，即可将座椅椅背角度向上调节到想要的位置。10



9. 可视天窗的用途

- 1) 儿童在车内，可通过可视天窗 (05) 观察儿童动静，无需收起遮阳篷，便捷、安全。11

10. 透气网窗的使用






- 1) 将座椅椅背调到最低处。09
- 2) 拉开椅背处两侧拉链，将椅背外层布帘向上卷起，并将顶端处的扣子用松紧带扣好（松紧带位于布帘后方顶端处），露出透气网窗 (17) 以保证推车内有良好的空气流通。12

11. 脚踏调节

- 1) 拉起脚踏 (10) 背面处的脚踏调节拉手 (11)，然后用手轻压或抬起脚踏 (10)，即可调节脚踏角度。13

12. 前置扶手的使用

- 1) 前置扶手安装：如图所示将扶手 (07) 插入插槽中以安装。14
- 2) 前置扶手拆卸：如图所示按住扶手 (07) 下方按钮的同时，向外拔出扶手 (07)。15



13. 储物篮

⚠ 警告！请勿在储物篮中放置 3 公斤以上物品。


- 1) 本儿童推车配有储物篮 (12)。**16**



14. 移除前轮

⚠ 警告！在移除前轮前，请确保儿童不在推车上。请保证在操作过程中，儿童的肢体与推车保持安全距离，所有可移除的部件不会触碰到儿童。



- 1) 按压如图所示的金属片，同时向下拔出前轮 (14)。**17**



15. 收折推车

⚠ 警告！在折叠推车时，请确保儿童的肢体与推车保持安全距离，所有可移除的部件不会触碰到儿童。在折叠之前，请确保储物篮中没有物品。

- 1) 确保推车刹车踏板 (16) 处于解锁状态。**04**
- 2) 将收车按钮 A (02) 向左推，同时按下收车按钮 B (03)，**18** 推车自动收折且可站立。**19**



16. 维护与保养

使用者须定期对本产品进行清洗和维护。儿童推车的清洁和保养必须由成年人进行。

清洁：

- 建议使用湿海绵和中性洗涤剂清洁织物部分。具体请参阅产品的水洗标。
- 建议用软湿布定期擦拭塑料部件。
- 如果推车接触到水，一定要干燥金属部件，防止生锈。

维护：

- 只有在必要时才需润滑活动部件，润滑时请使用少量硅基的润滑剂。
- 定期检查车轮和所有活动部件的状况，让它们远离灰尘、污垢或沙子。
- 为防止活动部件间的摩擦影响推车的正常使用，请确保所有可活动塑料部件位于正确位置，并将推车停放在干燥处。